



NÁVOD K OBSLUZE



**Skartovací stroj
KOBRA 240.1 / 260.1 / 300.1 / 300.2**

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky KOBRA. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Skartovačky série KOBRA 240.1 jsou určeny do menších až středně velkých kanceláří. Série 260.1, 300.1 a 300.2 jsou vhodné do středně velkých kanceláří.

Typy s podélným řezem ("strip-cut") nabízí vyšší kapacitu skartace a skartaci nosičů dat jako CD nebo diskety. Typy s příčným řezem ("cross-cut") zabezpečují vyšší stupeň utajení.

Ve všech sériích nabízíme rovněž typy High Security (označení HS) s vysokým stupněm utajení pro skartaci přísně tajních dokumentů.

Všechny modely jsou vybaveny systémem "energy smart" s nulovou spotřebou energie ve stavu stand-by chránící životní prostředí snižováním emisí CO₂ a šetří náklady na elektrickou energii.

Po 8 sekundách od ukončení poslední skartace se automaticky aktivuje režim úspory el. energie.

Varování

- Skartovací stroj je možno používat v suchých prostorách s teplotou od -5 °C do +40 °C.
- Je zakázáno jeho použití v mokrých, vlhkých a venkovních prostorách a je určen pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Skartovací stroj, napájecí šnúra ani zástrčka nesmí přijít do styku s vodou.
- Je zakázáno používat skartovací stroj, pokud jsou napájecí šnúra nebo zástrčka poškozeny.
- Napájecí šnúra nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm nebo žhavým předmětem.
- Neskartujte kovové předměty.
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení stroje, popřípadě poranění osob.
- Při poruše zařízení, před vyprázdněním koše, sundáním stroje ze stojanu, přemístěním stroje nebo před jakýmkoli zásahem do zařízení je nutné provést odpojení napájení vyjmutím zástrčky ze síťové zásuvky.

Instalace

- Výjměte skartovací stroj z krabice a odstraňte z něho přepravní polystyrénová tělesa.
- Skartovací stroj umístěte tak, aby síťová zástrčka zůstala vždy snadno přístupná, aby v případě nebezpečí bylo možno stroj okamžitě odpojit od sítě.
- Zkontrolujte, zda se údaje o el. napětí a frekvenci uvedené na štítku skartovacího stroje shodují s hodnotami v místě použití skartovacího stroje.
- Proveďte montáž skartovacího stroje:
 1. položte řeznou jednotku skartovacího stroje (A) na skříňku skartovacího stroje (B)
 2. vysuňte rámeček (D) z kovového držáku (E) a nasadte plastový sáček na rámeček (D) a vsuňte jej zpět na kovový držák (E) dovnitř skříně tak, aby doléhal k její zadní stěně.


Zavřete dvířka stroje.

Při otevření dvířek skartovacího stroje se automaticky spustí zabezpečovací mechanismus, který odpojí napájení. !!Jestliže svítí červená kontrolka (L) znamená to, že stroj nemůže správně fungovat, protože jsou otevřena dvířka nebo je plný odpadní pytel!!

- Po splnění všech předchozích bodů můžete připojit skartovací stroj k sítí.

Návod k obsluze

- A. řezná jednotka
- B. skříňka
- C. dveřka
- D. rám pro plastový sáček
- E. držák plastových sáčků
- F. odpadkový sáček



Ovládací panel:

- H hlavní vypínač s funkcemi:
 - I - zapnutí stroje
 - O - vypnutí stroje
 - R - zpětný chod
- S světelná kontrolka signalizuje přípravenost stroje ke skartaci
- L červená kontrolka naplnění odpadního koše nebo otevřených dveří
- G vstupní štěrbina pro papír i plast

Vypínač H:

1. pozice I - stroj je připraven ke skartaci, na několik sekund se rozsvítí kontrolka S (pokud stroj nebude používat, automaticky se přepne do stand-by režimu pro úsporu el. energie)
2. pozice O - veškeré funkce stroje jsou vypnuty
3. pozice R - slouží jako zpětný chod nožů pro uvolnění zahlceného papíru (chod stroje může být kdykoli zastaven při skartaci jakéhokoliv druhu papíru, pro odstranění dokumentu ze vstupní štěrbiny je nutno zapnout zpětných chod)

Po zapojení skartovacího stroje do sítě, zapněte hlavní vypínač H do pozice I. Rozsvítí se světelná kontrolka (S), což znamená, že stroj je připraven k práci. Pokud stroj nebude použit po dobu 8 sekund, dojde k automatickému přepnutí do stavu ENERGY SMART. Jakmile vložíte papír do vstupní štěrbiny, stroj se automaticky zapne. V případě nečinnosti po dobu až 4 hodin, stroj se automaticky odpojí ze sítě. K opětovnému zapnutí je potřeba stisknout hlavní vypínač (H).

1. Zapněte hlavní přepínač (H), rozsvítí se kontrolka (S) a skartovací stroj je připraven k práci.
2. Skartovací stroj je vybaven automatickým systémem START/STOP, což znamená, že se automaticky zapne při vložení dokumentu, který chceme skartovat do vstupní štěrbiny (G). (uprostřed vstupní štěrbiny jsou umístěna 2 čidla, která zaznamenají vložení papíru do vstupní štěrbiny a řezné nože se automaticky roztočí)
3. Pokud dojde k zahlcení stroje papírem, rozsvítí se kontrolka (S). Stroj přestane pracovat a automaticky zapne funkci zpětného chodu. Po uvolnění papíru, rozdělte je do menších dávek a znova vložte postupně do vstupní štěrbiny (G).
4. Skartovací stroj vypněte stiskem hlavního vypínače (H) do pozice (O).

Skartace CD/DVD, kreditních karet

1. Modely, které skartují CD/DVD, kreditní karty mají navíc u vstupní štěrbiny (G) namontován překlopny kryt, který se před skartací CD/DVD nebo kreditní karty musí zaklopit tak, aby se nacházel nad vstupní štěrbinou. Kryt zaručuje, že skartovaný materiál je veden do štěrbiny v místě, kde se nacházejí čidla automatického způsťení.
2. Vložte CD/DVD nebo kreditní kartu (pouze 1 ks) přes kryt do vstupní štěrbiny (G), řezné nože se automaticky zapnou.

Systém ENERGY SMART

- po 8 sekundách od ukončení skartace se elektronika přístroje přepne do úsporného pohotovostního režimu stand-by, světelná signalizace ENERGY SMART (S) se rozsvítí a skartovačka má nulovou spotřebu energie.

(Energy Smart ročně ušetří 10 kW el. energie a sníží kontaminaci atmosféry oxidem uhličitým o 65 kg).




Nepřetěžujte stroj častým vkládáním většího množství skartovaného materiálu než je uvedena maximální kapacita skartace. Časté zahlcování papírem může snížit životnost mechanických částí stroje i stroje samotného.

Skartovací stroje Kobra		KOBRA 300.1				KOBRA 300.2			
model	300.1 S4	300.1 S5	300.1 C2	300.1 C4	300.1 HS	300.1 HS-6	300.2 S4	300.2 S5	300.2 HS
šíře vstupu (mm)	310	310	310	310	310	310	310	310	310
šíře fezu (mm)	3,8	5,8	3,9x40	3,9x15	0,8x9,5	0,8x6	3,8	1,9x15	3,9x40
max. kapacita skartace listů (A4/70 g/m ²)	27/29	30/32	12/14	20/22	8/10	4/5	31/33	37/40	16/18
max. kapacita skartace listů (A4/80 g/m ²)	22/24	24/26	10/12	18/20	7/8	3/4	27/29	33/35	14/15
stupeň utažení dle vyhlášky č. 528/2005 Sb.	V/1	T/3	D/2	P/T/4	P/T/4	V/1	T/3	D/2	P/T/4
stupeň utažení dle DIN 32757	2	2	4	3	5	6	2	2	3
stupeň utažení dle DIN 66399	P-2	P-2	P-5	P-4	P-6	P-7	P-2	P-2	P-5
skartace CD/DVD	O-2	O-2	O-2	O-3		O-2	O-2	O-2	O-3
skartace kreditních karet	T-2	T-2	T-5	T-4		T-2	T-2	T-5	T-4
skartace čipových karet	E-2	E-2	E-4	E-3		E-2	E-2	E-4	E-3
skartace filmů a folí		F-2	F-1	F-3		F-3		F-2	F-1
skartace disket	T-2	T-2				T-2	T-2	T-2	T-4
skartace USB									
hlučnost (dBa)	55	55	55	55	61	61	60	60	61
rychlosť skartace (m/s)	0,06	0,07	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,07	0,07
objem odpadní nádoby (l)	110	110	110	110	110	135	135	135	135
sítové napájení (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
příkon (W)	600	600	600	600	600	900	900	900	900
automatický start/stop řízený fotobunikou	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
světelná signalizace otevření dírka / vysunutý koš	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
světelná signalizace naplnění odpadní nádoby	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
motor pro non-stop 24 hodinovou práci	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
teplotná polohu motoru	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
rozměry Š x H x V (mm)	550x430x920	530x430x920	530x430x920	530x430x920	530x430x920	530x430x1000	530x430x1000	530x430x1000	530x430x1000
hmotnost (kg)	37	37	38	38	41	44	45	45	48

KOBRA 240.1										KOBRA 260.1									
Skartovací stroje Kobra					KOBRA 240.1					KOBRA 260.1					KOBRA 260.1				
model	240.1 S2	240.1 S4	240.1 S5	240.1 C2	240.1 C4	240.1 HS	240.1 HS	240.1 S2	260.1 S4	260.1 S5	260.1 C2	260.1 C4	260.1 HS	260.1 HS	260.1 HS				
šíře vstupu (mm)	240	240	240	240	240	240	240	260	260	260	260	260	260	260	260				
šíře řezu (mm)	1,9	3,8	5,8	1,9x15	3,5x30	0,8x5	1,9	3,8	5,8	1,9x15	3,9x30	0,8x9,5	0,8x9,5	0,8x9,5	0,8x9,5				
max. kapacita skartace lisů (A4/70 g m ²)	13/15	24/26	29/31	10/12	15/17	6/8	4/5	14/16	26/28	29/31	10/12	15/17	6/8	4/5	4/5				
max. kapacita skartace lisů (A4/80 g m ²)	11/13	20/22	25/27	9/11	13/15	5/6	3/4	12/14	22/24	25/27	9/11	13/15	5/6	3/4	3/4				
stupeň utajení dle výhlášky č. 528/2005 Sb.	D/2	V/1	T/3	D/2	P/4	P/4	D/2	V/1	T/3	D/2	P/4	P/4	P/4	P/4	P/4				
stupeň utajení dle DIN 32757	3	2	2	4	3	5	6	3	2	2	4	3	5	6	6				
stupeň utajení dle DIN 66399	P/3	P/2	P/2	P/5	P/4	P/6	P/7	P/3	P/2	P/2	P/5	P/4	P/6	P/7	P/7				
skartovací CD/DVD				O-2	O-2			O-2	O-2										
skartovací kreditních karet	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4			T-3	T-2	T-2	T-5	T-4							
skartovací čipových karet	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3			E-2	E-2	E-2	E-4	E-3							
skartovací filmů a folii				F-2	F-1	F-3				F-2	F-1	F-3	F-3	F-3	F-3				
skartovací disket				T-2	T-2			T-2	T-2	T-2	T-2	T-2							
skartovací USB																			
hluchost (dBa)	55	55	55	55	61	61	55	55	55	61	61	61	61	61	61				
rychlosť skartace (m/s)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,1	0,06	0,1	0,1	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07				
objem odpadní nádoby (l)	40	40	40	40	40	40	40	60	60	60	60	60	60	60	60				
sítové napájení (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230				
příkon (W)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500				
automatický start/stůp řízený fotobatohou	ano																		
světelná signalizace otevření a zavření	ano																		
světelná signalizace nařízení odpadní nádoby	ano																		
motor pro non-stop 24hodinovou práci	ano																		
rozměry Š x H x V (mm)	400x360x640																		
hmotnost (kg)	24	24	24	25	25	28	28	28	28	28	29	29	32	32	32				

Údržba a opravy

- Pro zajištění správného chodu stroje s příčným řezem je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože.
- Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru a v neposlední řadě k celkovému poškození řezného mechanismu.
- U skartovacího stroje s příčným řezem („cross-cut“) minimálně po cca 15 min provozu nebo s každým vyprázdněním odpadního koše.
- Postup: naneste olej (cca 1 polévkovou lžici) na nože po celé jejich délce přes vstupní štěrbiny (viz obr. vpravo), zapněte hlavní vypínač (H) a spusťte stroj na 3 sek. přiložením listu papíru před čidlo, které se nachází uprostřed vstupní štěrbiny (G), papír neskartujte. Poté zapněte zpětný chod (R) na min. 3 sek.
- K mazání používejte výhradně speciální olej do skartovacích strojů (popáťávejte u svého dodavatele).
- Pravidelně vyprázdnějte odpadní koš.
- Nerozebírejte ani neopravujte stroj vlastními silami.
- Při poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak případnou záruční, tak i pozáruční opravu.



Přeprava, skladování, likvidace

- Skartovací stroj přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Skartovací stroj neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a nezelezné části nespalujte, odevzdajte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

 Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdaje na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohlo být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obrátěte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten Vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh Vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

Důležité informace

- Skartovací stroj je vybaven automatickým tepelným spínačem, který chrání motor proti přehřátí. K jeho aktivaci dochází např. při dlouhém zatěžování skartovacího stroje na maximálním výkonu.
- Pokud dojde k aktivaci tepelné pojistky, nelze skartov. stroj uvést do chodu (ani když zapnete hlavní vypínač). Skartovací stroj je připraven k opětovnému použití po vychladnutí (10-15 min). Nepřetržitá provozní doba je silně závislá na zatížení. Nedovolte, aby se pojistka aktivovala, takový způsob používání stroje je důkazem chybného zatěžování stroje.
- **Provoz každého zařízení na max. přípustné zatížení snižuje jeho životnost, proto doporučujeme skartovat max. 70 % přípustného množství skartovaného materiálu pro daný model!!!**
- Do skartovacího stroje nevkládejte větší než přípustné množství skartovaného materiálu, jinak by mohlo dojít k zablokování zařízení a přetížení mechanických soustav, což může vést k poškození stroje. (viz tab. maximální a provozní kapacity skartace)
- Neskartujte měkké předměty, jako např. fólie, textilie, papírové ručníky, toaletní papír, papír se samolepicí vrstvou nebo samolepicí tabuleční etikety. Tyto předměty se smotávají a způsobují zaseknutí nožů.
- Pokud používáte stroj s podélným řezem ("strip-cut") pro nadměrnou skartaci chemického papíru, CD, plastových karet a jiných materiálů než běžného kancelářského papíru, může dojít ke snížení životnosti řezných nožů. Pro případy skartace většího množství těchto materiálů doporučujeme použít skartovačku s příčným řezem ("cross-cut").
- Všimněte si štítku s upozorněním, aby nedošlo ke vtažení bižuterie, kravaty nebo prstů do stroje.



- Nevkládejte prsty do vstupní štěrbiny.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Dbejte bezpečnosti, aby nedošlo ke vtažení vlasů, kravaty, bižuterie nebo jiných volných předmětů či oděvů do vstupní štěrbiny.
- Nepoužívejte aerosoly či jiné hořlavé materiály na stroj nebo v jeho blízkosti. Nepoužívejte nádoby se sítěným vzduchem.
- Nepoužívejte stroj, pokud jsou napájecí šnůra nebo zástrčka poškozeny. Stroj neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.

Záruka

- Na Váš skartovací stroj a na všechny jeho součásti (kromě řezných nožů – doživotní záruka) a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Pokud Váš stroj nefunguje správně, pročtěte si znova důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamací u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

Tab. maximální a provozní kapacity skartace

TYP SKARTOVAČKY	MAXIMální KAPACITA SKARTACE A4/70g	PROVOZNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g	DENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g	TYDÉNNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g	MAXIMální KAPACITA SKARTACE A4/80g	PROVOZNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g	DENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g	TYDÉNNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g
Kobra 240.1 S2	13-15	9-12	<2500	<7500	11-13	7-8	<2000	<6000
Kobra 240.1 S4	24-26	17-19	<2500	<7500	20-22	13-15	<2000	<6000
Kobra 240.1 S5	29-31	20-22	<2500	<7500	25-27	16-17	<2000	<6000
Kobra 240.1 C2	10-12	6-7	<2500	<7500	9-11	5-6	<2000	<6000
Kobra 240.1 C4	15-17	11-12	<2500	<7500	12-14	8-9	<2000	<6000
Kobra 240.1 HS	6-8	4-5	<2500	<5000	5-6	3-4	<2000	<4000
Kobra 260.1 S2	14-16	10-12	<5000	<15000	12-14	8-9	<4000	<12000
Kobra 260.1 S4	26-28	18-20	<5000	<17500	22-24	15-16	<6000	<14000
Kobra 260.1 S5	29-31	20-22	<7500	<17500	25-27	16-17	<6000	<14000
Kobra 260.1 C2	10-12	6-7	<5000	<17500	9-11	5-6	<4000	<14000
Kobra 260.1 C4	15-17	11-12	<5000	<17500	13-15	8-10	<4000	<14000
Kobra 260.1 HS	6-8	4-5	<5000	<10000	5-6	3-4	<4000	<8000
Kobra 300.1 S4	27-29	19-21	<5000	<17500	22-24	15-16	<4000	<14000
Kobra 300.1 S5	30-32	21-23	<7500	<17500	24-26	17-18	<6000	<14000
Kobra 300.1 C2	12-14	8-10	<5000	<17500	10-12	7-8	<4000	<14000
Kobra 300.1 C4	20-22	14-16	<5000	<17500	18-20	13-14	<4000	<14000
Kobra 300.1 HS	8-10	6-7	<5000	<10000	7-8	5-6	<4000	<8000
Kobra 300.1 HS-6	4-5	3-4	<2500	<5000	3-4	2-3	<2000	<4000
Kobra 300.2 S4	27-29	19-21	<10000	<25000	22-24	15-16	<8000	<18000
Kobra 300.2 S5	30-32	21-23	<10000	<25000	24-26	17-18	<8000	<18000
Kobra 300.2 C2	12-14	8-10	<7500	<20000	10-12	7-8	<6000	<15000
Kobra 300.2 C4	20-22	14-16	<5000	<20000	18-20	13-14	<4000	<15000
Kobra 300.2 HS	9-11	5-6	<7500	<15000	8-9	6-7	<6000	<12000

UPOZORNĚNÍ: Údaje o maximální kapacitě skartace jsou oficiálně stanoveny pouze pro 70g papír. Údaje pro 80g papír jsou odvozeny a lodiž orientační. MAXIMální kapacita skartace je maximální přípustné zatížení stroje vyčísleno počtem listů dané gramáže. Překročením maximální kapacity skartace může dojít k poškození zařízení, případně poškození stroje. PROVOZNÍ kapacita skartace je optimální zatížení stroje využívající početně listů dané gramáže. Provoz každého zařízení, tedy i skartovací, na maximální přípustné zatížení snižuje jeho životnost, proto doporučujeme dodržovat provozní kapacitu skartace. Skartovací vybavení motory pro 24hodinovou práci budou pracovat bez přerušení pouze v režimu provozní kapacity skartace a maximálně do výše denní kapacity skartace.